


Programmierung

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Zum öffnen oder schließen der Säulen halten Sie die Fernbedienung auf das Empfängerauge und drücken Sie dann auf die Fernbedienung. Das Lichtsignal an der Säule leuchtet und ein kurzes Signal ist zu hören.



ZEITSCHALTUHR

Zeitschaltuhr, System schließt automatisch:

Bei Lieferung hat das System eine Standardeinstellung von 120 Sekunden (2 Minuten). Bei geöffnetem System, schließt es dann automatisch nach 2 Minuten. Dieser Intervall kann durch das Drücken des "+" oder "-" Knopf auf dem Empfängsaug (um 30 Sekunden pro 1 x drücken) verlängert oder verkürzt werden. Der Maximum Intervall ist 300 Sekunden (5 Minuten), der Minimum Intervall ist 0 Sekunden. (Damit wird der Timer komplett ausgeschaltet). Wenn Sie den "+" oder "-" Knopf drücken, ist ein lautes (+) oder leises (-) Signal zu hören. Den höchsten oder niedrigsten Intervall erreichen Sie auch über ein längeres drücken des "+" oder "-" Knopfs.

Comfort timer Funktion:

Kurz vor dem automatischem Schließen, blinkt das grüne Licht auf und ein dreifacher Piepton ist zu hören. Wenn es benötigt um die Säulen z.B. während eines Verkaufsgesprächs weiter offen zu halten, reicht ein weiterer Druck auf einen Knopf der Fernbedienung aus um das Intervall auf 5 Minuten zu verlängern. Wenn ein zweites mal in der „5 Minuten Verlängerung“ der Knopf der Fernbedienung bedient wird, werden die Säulen geschlossen. Das Verkaufsgespräch wird nicht unterbrochen aber die Sicherheit der Brillrahmen wird wieder hergestellt. Während des Timer Intervall ist es immer möglich, durch Drücken der Fernbedienung, die Säulen schließen zu lassen, um die Sicherheit der Brillengestelle zu garantieren.

MODE KNOPF UND ZEITSCHALTUHR

Werkseinstellung Instruktionen:

Durch gleichzeitiges ca. 5 Sekunden langes drücken des "mode" und des "-" Knopfes, werden alle vorhergehenden programmierten Fernbedienungen gelöscht. Dieses wird durch einem 3 tonigen Signalton bestätigt. Das Licht wird bei diesem Vorgang weiterhin leuchten, gefolgt bei einem langem Signalton welches bestätigt das die Säule erfolgreich zurück gestesetzt wurde.

Löschen eines Codes:

Wenn Sie eine Gruppe Loeschen wollen, muessen alle vorherigen Gruppen aufs neue programmiert werden. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Um alle Einstellungen zu löschen, drücken Sie "mode" und "-" zur gleichen Zeit für ca. 5 Sekunden. Dies wird durch ein 3 Ton Signalton bestätigt. Das grüne Licht wird während des Löschens weiterhin leuchten gefolgt von einem langem Signalton. Dieser bestätigt das erfolgreiche löschen aller Codes. Jetzt können Sie wieder neue Gruppen oder Codes programmieren, indem Sie die dafür oben beschriebene Procedere befolgen.

MODE KNOPF

Einführen oder ändern von IR-Codes: Jeder Auftrag erhält einen einzigartigen IR-Code, der einen Schutz vor dritten Personen bietet. Bei der Lieferung ist dieser Code in der Fernbedienung und dem Empfänger programmiert. Neue, andere Codes können jederzeit programmiert werden und bestehende Codes können auch jederzeit gelöscht werden, z.B. bei Verlust oder Diebstahl von Fernbedienungen.


Hinzufügen eines Codes:

Um einen Code hinzuzufügen, drücken Sie die "mode" Funktion 3 Sekunden. Das wird durch einen langen Piepton bestätigt und das grüne Licht leuchtet auf. Halten Sie die neue Fernbedienung auf das Empfängsaug, drücken Sie einmal die Fernbedienung. Die Fernbedienung ist akzeptiert, wenn Sie ein kurzes Signal hören. Ein zweifaches Signal ist zu hören, wenn es sich um einen bestehenden Codes handelt.

Zum verlassen des programmierenden "mode" wird der "mode" Knopf kurz gedrückt. Sie hören 3 kurze Signale und das Licht an der Säule geht aus. Wenn innerhalb von 60 Sekunden kein Programmiervorgang getätigt wird, ist das System automatisch geschlossen.

An- und Ausschalten des Sound:

Um den Sound an oder auszuschalten, drücken Sie den "mode" Knopf für 3 Sekunden. Das wird durch einen langen Piep Ton bestätigt und das grüne Licht leuchtet auf. Dann drücken Sie den "-" (Minus) Knopf um den Sound abzuschalten. Das wird durch 3 Lichtsignale angezeigt. Drücken Sie "+" (Plus) Knopf um den Sound wieder zu aktivieren. Verlassen Sie den Programmierungsbereich "mode", wie zuvor beschrieben.



Programmieren von Gruppen

Wenn Sie es wünschen Ihre Säulen in einer vorselektierten Gruppe öffnen zu lassen dann können Sie das mit Hilfe von 3 verschiedenen Gruppen tun.

Um den Empfänger zu einer spezifischen Gruppe anzuweisen, drücken Sie den Mode Knopf für ca. 3 Sekunden. Dieser Vorgang wird mit einem langem Tonsignal und einem grünem Lichtsignal bestätigt. Als nächstes richten Sie die Fernbedienung auf das Empfängerauge und drücken Sie die gewünschte Gruppe auf der Fernbedienung. Alle Säulen die nun an diesem Empfänger angeschlossen sind, werden durch die zuvor programmierte Gruppe angesteuert. Der Empfänger akzeptiert die Gruppe durch ein kurzes Signalton. Ein doppelter Signalton wird gehört wenn es sich um eine bereits zuvor programmierte Fernbedienung handelt.

Um den Programmier Modus zu verlassen, drücken Sie erneut kurz auf den „mode“ Knopf. Diese Aktion wird durch 3 kurze Signaltöne und dem Erlöschen des grünen Lichtes bestätigt. Wenn keine Programmierbefehle empfangen werden, wird der Programmiermodus automatisch nach 60 Sekunden verlassen.



Öffnen aller Säulen
Schließen aller Säulen

① Öffnen aller Säulen der Gruppe 1
② Öffnen aller Säulen der Gruppe 2
③ Öffnen aller Säulen der Gruppe 3

Löschen eines Codes:

Wenn es gewünscht wird alle Fernbedienung Codes zu löschen oder eine Fehlfunktion macht eine Werkseinstellung nötig, sind folgende Instruktionen folge zu leisten:

Drücken sie den "mode" und den "-" Knopf für ca. 5 Sekunden gleichzeitig. Es werden nun alle programmierten Fernbedienungen gelöscht. Dieses wird durch einem 3 tonigen Signalton bestätigt. Das Licht wird bei diesem Vorgang weiterhin leuchten, gefolgt bei einem langem Singalton welches bestätigt das die Säule erfolgreich zurück gestesetzt wurde. Nun können wieder neue Fernbedienungen, wie oben aufgeführt, hinzugefügt werden.

Werkseinstellungen:

Timer: 120 Sekunden
Sound: EIN
Group: Keine Gruppen wurden programmiert